

À vos masques... prêts... nettoyez !

DE TOUTE ÉVIDENCE, IL Y A UN CONTACT TRÈS INTIME ENTRE VOUS ET... VOTRE MASQUE. RIEN POUR DÉCLENCHER UNE CRISE DE JALOUSIE, MAIS ASSEZ POUR DEVOIR RESPECTER CERTAINES MESURES D'HYGIÈNE ÉLÉMENTAIRES.



LAVAGE DU MASQUE

- Laver les pièces dans de l'eau chaude additionnée d'un détergent doux tel que du savon à vaisselle ou un agent de nettoyage recommandé par le fabricant.
- Utiliser une brosse à poils fermes (brosse à ongles) pour déloger les saletés.
- Bien rincer les pièces, de préférence à l'eau courante propre et chaude, puis laisser l'eau s'égoutter.
- Auto Prévention recommande de laver son masque au moins une fois par mois.

MISEZ SUR LA FIDÉLITÉ

Il est préférable que chaque utilisateur ait son propre masque. Les échangistes s'exposent à des surprises. Le masque devient un vecteur de maladies par son contact étroit



Un masque, ça finit par s'encrasser s'il n'est pas nettoyé. Il est nécessaire de lui faire prendre un bain régulièrement. Le nettoyage du masque permet de déloger les résidus de produits pulvérisés, le sébum de la peau et toute autre saleté. Un bon nettoyage peut prévenir les irritations, ce qui s'avère particulièrement important pour une peau fréquemment rasée.

soupapes expiratoires et inspiratoires (minces rondelles de caoutchouc) afin de conserver toute l'étanchéité voulue.

DÉMANTÈLEMENT DU MASQUE

Enlever d'abord les filtres et les cartouches. Désassembler le masque en enlevant les conduits, les soupapes inspiratoires et expiratoires, les joints d'étanchéité et toutes les autres parties détachables (consulter le manuel du fabricant - figure détaillée du masque). Remplacer toutes les parties abîmées. Une attention particulière doit être portée aux



Désassembler le masque en notant bien l'emplacement de chacune des pièces.



par **MARTINE
CHARETTE**
Conseillère en
hygiène industrielle,
Auto Prévention



L'intérieur du sac à fermeture hermétique peut se salir à force d'être utilisé. Il faut donc le nettoyer ou le remplacer régulièrement.

avec la peau et le souffle de l'utilisateur précédent. À chaque échange, le masque doit donc être nettoyé tel que décrit précédemment puis désinfecté selon les instructions suivantes.

Immerger pendant deux minutes les pièces du masque préalablement démantelé dans l'une des solutions suivantes :

- 1 ml d'eau de Javel dans 1 litre d'eau chaude ;
- 0,8 ml de teinture d'iode dans 1 litre d'eau chaude.

Un tel nettoyage peut aller lors d'un échange occasionnel. Pour les échanges fréquents, le temps alloué au nettoyage est vite rentabilisé par l'achat d'un masque neuf !


L'ENTREPOSAGE

Le masque doit être entreposé à l'abri de la poussière et de tout contact avec des surfaces ou des objets contaminés. On recommande de le mettre dans un sac à fermeture hermétique propre (généralement fourni

à l'achat) ou de l'envelopper dans une pellicule de plastique adhésive. À force d'être utilisé, l'intérieur du sac peut se salir : il faudra donc le nettoyer ou le remplacer régulièrement.

On doit également prévenir la déformation du masque en évitant d'entreposer des objets lourds dessus. Il est donc préférable de ranger le masque dans une boîte ou un casier à proximité du lieu d'utilisation.

LES SOINS DU VISAGE... PAS SEULEMENT POUR LES FEMMES !

Il est important d'appliquer quotidiennement une crème hydratante sur la peau du visage, particulièrement sur les régions qui sont en contact direct avec le masque. 

Pour avoir plus d'informations, consulter la norme Z 94.4-93 intitulée Choix, entretien et utilisation des respirateurs.

ARRÊT

Les
poussières
de soudage
et meulage



Spécial Internet

25% de rabais

Prêt à livrer

- Systèmes d'accumulation vers le bas de 1400 à 12000 PCM
- Système de collection de la poussière exclusif *Mist-Plus^{MD}* offrant plus de 95% d'efficacité.
- Réduit les coûts d'exploitation en prolongeant les cycles d'entretien et la longévité du filtre.
- Élimine les contaminants de la zone respiratoire du travailleur.

E-CODE :
AUP1102

www.lev-co.com

lev-co

5925, avenue Monkland, # 201
Montréal (QUÉBEC) H4A 1G7
tél. 514.481.8498 / 888.404.8498
télééc. 866.840.9923

Manufactured By:
Airflow[®]
SYSTEMS INC.
www.airflowsystems.com